

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。
 車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/2/12

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
CT200h	プッシュ式	DAA-ZWA10	類別区分：0001～0009	2ZR-FXE(1.8L)2WD	H23/01	R02/07	
		6AA-ZWA10	類別区分：0001～0009	2ZR-FXE(1.8L)2WD	R02/08		
ES300h	プッシュ式	6AA-AXZH10		A25A-FXS(2.5L)+3NM 2WD	H30/10	R02/07	
		6AA-AXZH11		A25A-FXS(2.5L)+3NM 2WD	R02/08		
GS200t	プッシュ式	DBA-ARL10	類別区分：0001～0022	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H28/09	29/08	
GS250	プッシュ式	DBA-GRL11	類別区分：0001～0055	4GR-FSE(2.5L)2WD	H24/01	28/08	
GS300	プッシュ式	DBA-ARL10	類別区分：0001～0044	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/09		
GS300h	プッシュ式	DAA-AWL10	類別区分：0001～0039	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	H25/09	R02/09	
GS350	プッシュ式	DBA-GRL10	類別区分：0001～0031	2GR-FSE(3.5L)2WD	H24/01	24/09	
		DBA-GRL15	類別区分：0001～0033	2GR-FSE(3.5L)AWD	H24/01	27/09	
	プッシュ式	DBA-GRL12	類別区分：0001～0022	2GR-FKE(3.5L)2WD	H27/10		
		DBA-GRL16	類別区分：0001～0022	2GR-FKE(3.5L)AWD	H27/10		
GS450h	プッシュ式	DAA-GWL10	類別区分：0001～0056	2GR-FXE(3.5L)+1KM 2WD	H24/01	R02/09	
GSF	プッシュ式	DBA-URL10	類別区分：0001～0002	2UR-GSE(5.0L)2WD	H27/10		
GX550	プッシュ式	3BA-VJA252W	類別区分：0002～0018	V35A-FTS(3.5Lターボ) AWD	R06/05		
HS250h	プッシュ式	DAA-ANF10	類別区分：0001～0004	2AZ-FXE(2.4L)FWD	H21/07		
IS200t	プッシュ式	DBA-ASE30	類別区分：0001～0008	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H27/08	29/09	
IS250	プッシュ式	DBA-GSE30	類別区分：0001～0004	4GR-FSE(2.5L)2WD	H25/04	27/07	
		DBA-GSE35	類別区分：0001～0004	4GR-FSE(2.5L)4WD	H25/04	28/09	
IS300	プッシュ式	DBA-ASE30	類別区分：0009～0012	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/10	R02/08	
		3BA-ASE30	類別区分：0001～0004	8AR-FTR(2.0L)ターボ 2WD	R02/09		
IS300h	プッシュ式	DAA-AVE30	類別区分：0001～0008	2AR-FSE(2.5L)2WD	H25/04	R02/08	
		DAA-AVE35	類別区分：0001～0008	2AR-FSE(2.5L)AWD	H27/08	R02/08	
	プッシュ式	6AA-AVE30	類別区分：0001～0008	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	R02/09		
		6AA-AVE35	類別区分：0001～0003	2AR-FSE(2.5L)+1KM 4WD	R02/09		
IS350	プッシュ式	DBA-GSE31	類別区分：0001～0012	2GR-FSE(3.5L)2WD	H25/04	29/09	
		DBA-GSE31	類別区分：0013～0018	2GR-FKS(3.5L)2WD	H29/10	R02/08	
		3BA-GSE31	類別区分：0001～0002	2GR-FKS(3.5L)2WD	R02/09		
IS500	プッシュ式	5BA-USE30	類別区分：0001～0002	2UR-GSE(5.0L)2WD	R04/09		

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。
 車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/2/12

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
LBX	プッシュ式	6AA-MAYH10	類別区分：0019,0021,0023～0024	M15A-FXE(1.5L)2WD	R07/06		
		6AA-MAYH10	類別区分：0007,0009,0011～0012	M15A-FXE(1.5L)2WD	R05/11	07/05	
	プッシュ式	6AA-MAYH15	類別区分：0019,0021,0023～0024	M15A-FXE(1.5L)AWD	R07/06		
		6AA-MAYH15	類別区分：0007,0009,0011～0012	M15A-FXE(1.5L)AWD	R05/11	07/05	
		4BA-GAYA16	類別区分：0004,0010,0012	G16E-GTS(1.6L)AWD	R06/08		
LC500	プッシュ式	DBA-URZ100	類別区分：0001-0005	2UR-GSE(5.0L)2WD	H29/03	R02/05	
		5BA-URZ100	類別区分：0001-0026	2UR-GSE(5.0L)2WD	R02/06	05/04	
		5BA-URZ100	類別区分：0027-0029	2UR-GSE(5.0L)2WD	R05/05	07/07	
		5BA-URZ100	類別区分：0032-0033	2UR-GSE(5.0L)2WD	R07/08		
LC500h	プッシュ式	DAA-GWZ100	類別区分：0001-0005	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	H29/01	R02/05	
		6AA-GWZ100	類別区分：0001-0018	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R02/06	05/04	
		6AA-GWZ100	類別区分：0019-0021	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R05/05	07/07	
		6AA-GWZ100	類別区分：0022-0023	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R07/08		
LM500h	プッシュ式	5AA-TAWH15W	別区分：0001～0008	T24A-FTS(2.4L)AWD	R05/11		
LS460	プッシュ式	DBA-USF40	類別区分：0001～0045	1UR-FSE(4.6L)2WD	H18/09	29/11	
		DBA-USF45	類別区分：0001～0018	1UR-FSE(4.6L)4WD	H20/08	29/11	
LS460L	プッシュ式	DBA-USF41	類別区分：0001～0022	1UR-FSE(4.6L)2WD	H20/08	29/11	
		DBA-USF46	類別区分：0001～0016	1UR-FSE(4.6L)4WD	H20/08	29/11	
LS500	プッシュ式	DBA-VXFA50	類別区分：0001～0052	V35A-FTS(3.5L)ターボ 2WD	H29/12	R02/09	
LS500h		DBA-VXFA55	類別区分：0001～0052	V35A-FTS(3.5L)ターボ AWD	H29/12	R02/09	
LS500h (Advanced Drive付) ※類別区分番号参照		3BA-VXFA50	類別区分：0001～0054	V35A-FTS(3.5L)2WD	R02/10	05/09	
		3BA-VXFA55	類別区分：0001～0054	V35A-FTS(3.5L)4WD	R02/10	05/09	
		DAA-GVF50	類別区分：0001～0052	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	H29/10	R01/11	
		DAA-GVF55	類別区分：0001～0052	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	H29/10	R01/11	
		6AA-GVF50	類別区分：0001～0070	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R01/12	04/10	
		6AA-GVF55	類別区分：0001～0082	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R01/12	04/10	
		6AA-GVF50	類別区分：0071～0088	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R04/10	05/09	
		6AA-GVF55	類別区分：0083～0100	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R04/10	05/09	
		6AA-GVF55	類別区分：0101～0106	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R04/10		

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。
 車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/2/12

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
LS500	プッシュ式	3BA-VXFA50	類別区分：0055～0072	V35A-FTS(3.5L)2WD	R05/10		
LS500h		3BA-VXFA55	類別区分：0055～0072	V35A-FTS(3.5L)2WD	R05/10		
		6AA-GVF50	類別区分：0089～0106	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R05/10		
		6AA-GVF55	類別区分：0107～0124	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R05/10		
LS600h	プッシュ式	DAA-UVF45		2UR-FSE(5.0L)AWD	H19/05	29/09	
LS600hL	プッシュ式	DAA-UVF46		2UR-FSE(5.0L)AWD	H19/05	29/09	
LX570	プッシュ式	DBA-URJ201W		3UR-FE(5.7L)AWD	H27/09	R02/07	
		3BA-URJ201W		3UR-FE(5.7L)AWD	R02/08		
LX600	プッシュ式	3BA-VJA310W	類別区分：0001～0014	V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R03/12	R07/02	
	プッシュ式	3BA-VJA310W	類別区分：0001～0014	V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R07/03		
LX700h	プッシュ式	5AA-VJH310W		V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R07/03		
NX200t	プッシュ式	DBA-AGZ10	類別区分：0001～0100	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H26/07	29/08	
		DBA-AGZ15	類別区分：0001～0055	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H26/07	29/08	
NX250	プッシュ式	5BA-AAZA20	類別区分：0001～0030	A25A-FKS(2.5L)2WD	R03/11	07/06	
		5BA-AAZA25	類別区分：0001～0030	A25A-FKS(2.5L)4WD	R03/11	07/06	
NX300	プッシュ式	DBA-AGZ10	類別区分：0101～0155	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/09	R02/08	
		DBA-AGZ15	類別区分：0056～0110	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H29/09	R02/08	
	プッシュ式	3BA-AGZ10	類別区分：0001～0110	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/09	03/10	
		3BA-AGZ15	類別区分：0001～0110	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	R02/09	03/10	
NX300h	プッシュ式	DAA-AYZ10		2AR-FXE(2.5L)2WD	H26/07	R02/08	
		DAA-AYZ15		2AR-FXE(2.5L)4WD	H26/07	R02/08	
	プッシュ式	6AA-AYZ10		2AR-FXE(2.5L)2WD	R02/09		
		6AA-AYZ15		2AR-FXE(2.5L)4WD	R02/09		
NX350	プッシュ式	5BA-TAZA25	類別区分：0001～0102	T24A-FTS(2.4L)ターボ 4WD	R03/11		
NX350h	プッシュ式	6AA-AAZH20	類別区分：0001～0072	A25A-FXS(2.5L)2WD	R03/11		
		6AA-AAZH25	類別区分：0001～0082	A25A-FXS(2.5L)AWD	R03/11		
NX450h+	プッシュ式	6LA-AAZH26	類別区分：0001～0046	A25A-FXS(2.5L)AWD	R03/11		
RC200t	プッシュ式	DBA-ASC10	類別区分：0001～0002	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H27/10	29/10	

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。
 車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/2/12

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
RC300	プッシュ式	DBA-ASC10	類別区分：0003～0006	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/11	R02/08	
		3BA-ASC10	類別区分：0001～0004	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/09		
RC300h	プッシュ式	DAA-AVC10	類別区分：0001～0004	2AR-FSE(2.5L)2WD	H26/09	R02/08	
		6AA-AVC10	類別区分：0001～0006	2AR-FSE(2.5L)2WD	R02/09		
RC350	プッシュ式	DBA-GSC10	類別区分：0001～0004	2GR-FSE(3.5L)2WD	H26/09	29/10	
		DBA-GSC10	類別区分：0005～0012	2GR-FKE(3.5L)2WD	H29/11	R02/08	
		3BA-GSC10	類別区分：0001～0008	2GR-FKS(3.5L)2WD	R02/09		
RCF	プッシュ式	DBA-USC10		2UR-GSE(5.0L)2WD	H26/09	31/02	
		5BA-USC10		2UR-GSE(5.0L)2WD	H31/03		
RX200t	プッシュ式	DBA-AGL20W	類別区分：0001～0020	8AR-FTS(2.0L)ターボ FWD	H27/09	29/11	
		DBA-AGL25W	類別区分：0001～0030	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H27/09	29/11	
RX270	プッシュ式	DBA-AGL10W		1AR-FE(2.7L)FWD	H22/08	27/08	
RX300	プッシュ式	DBA-AGL20W	類別区分：0031～0090	8AR-FTS(2.0L)ターボ FWD	H29/12	R02/06	
		DBA-AGL25W	類別区分：0031～0090	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H29/12	R02/06	
	プッシュ式	3BA-AGL20W	類別区分：0001～0060	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/07		
		3BA-AGL25W	類別区分：0001～0060	8AR-FTS(2.0L)ターボ 4WD	R02/07		
RX350	プッシュ式	DBA-GGL10W		2GR-FE(3.5L)FWD	H21/01	27/08	
		DBA-GGL15W		2GR-FE(3.5L)AWD	H21/01	27/08	
		DBA-GGL16W		2GR-FE(3.5L)AWD <small>エアサス</small>	H21/01	24/03	
	プッシュ式	5BA-TALA10	類別区分：0006～0012	T24A-FTS(2.4L)2WD	R04/11		
		5BA-TALA15	類別区分：0007～0018	T24A-FTS(2.4L)4WD	R04/11		
RX350h	プッシュ式	6AA-AALH10	類別区分：0006～0012	A25A-FXS(2.5L)2WD	R05/07		
		6AA-AALH15	類別区分：0007～0012	A25A-FXS(2.5L)4WD	R05/07		
RX450h	プッシュ式	DAA-GYL15W		2GR-FXE(3.5L)+4JM+2FM AWD	H21/01	27/09	
		DAA-GYL16W		2GR-FXE(3.5L)+4JM+2FM AWD <small>エアサス</small>	H21/01	27/09	
		DAA-GYL10W		2GR-FXE(3.5L)+4JM FWD	H21/09	27/09	
	プッシュ式	DAA-GYL20W		2GR-FXS(3.5L)+6JM FWD	H27/10	R02/06	
		DAA-GYL25W		2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM AWD	H27/10	R02/06	
	プッシュ式	6AA-GYL20W		2GR-FXS(3.5L)+6JM 2WD	R02/07		
6AA-GYL25W			2GR-FXS(3.5L)+6JM 4WD	R02/07			

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/2/12

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
RX450hL	プッシュ式	6AA-GYL26W		2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM AWD	H29/12		
RX450h+	プッシュ式	6LA-AALH16	類別区分：0001～0006	A25A-FXS(2.5L)4WD	R04/11		
RX500h	プッシュ式	5AA-TALH17	類別区分：0001～0006	T24A-FTS(2.4L)4WD	R04/11		
RZ300e	プッシュ式	ZAA-XEBM10	類別区分：0009～0012	1XM	R05/11		
RZ350e	プッシュ式	ZAA-XEBM20		2XM	R07/11		
RZ450e	プッシュ式	ZAA-XEBM15	類別区分：0009～0012	1XM+1YM	R05/02		
RZ500e	プッシュ式	ZAA-XEBM25		2XM+2XM	R07/11		
RZ550e							
UX200	プッシュ式	6BA-MZAA10	類別区分：0001～0044	M20A-FKS(2.0L)2WD	H30/10	R05/12	
UX250h	プッシュ式	6AA-MZAH10	類別区分：0001～0044	M20A-FXS(2.0L)2WD	H30/10	R05/12	
		6AA-MZAH15	類別区分：0001～0044	M20A-FXS(2.0L)4WD	H30/10	R05/12	
UX300e	プッシュ式	ZAA-KMA10	類別区分：0005～0008	4KM 2WD	R06/01		
	プッシュ式	ZAA-KMA10	類別区分：0001～0004	4KM 2WD	R03/02	R05/12	
UX300h	プッシュ式	6AA-MZAH11	類別区分：0001～0024	M20A-FXS(2.0L)2WD	R06/01		
		6AA-MZAH16	類別区分：0001～0024	M20A-FXS(2.0L)AWD	R06/01		