レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「 改 」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/11/10

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式（和暦）	終了（和暦）	備考
CT200h	プッシュ式	DAA-ZWA10	類別区分：0001～0009	2ZR-FXE(1.8L)2WD	H23/01	R02/07	
		6AA-ZWA10	類別区分：0001～0009	2ZR-FXE(1.8L)2WD	R02/08		
ES300h	プッシュ式	6AA-AXZH10		A25A-FXS(2.5L)+3NM 2WD	H30/10	R02/07	
		6AA-AXZH11		A25A-FXS(2.5L)+3NM 2WD	R02/08		
GS200t	プッシュ式	DBA-ARL10	類別区分：0001～0022	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H28/09	29/08	
GS250	プッシュ式	DBA-GRL11	類別区分：0001～0055	4GR-FSE(2.5L)2WD	H24/01	28/08	
GS300	プッシュ式	DBA-ARL10	類別区分：0001～0044	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/09		
GS300h	プッシュ式	DAA-AWL10	類別区分：0001～0039	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	H25/09	R02/09	
GS350	プッシュ式	DBA-GRL10	類別区分：0001～0031	2GR-FSE(3.5L)2WD	H24/01	24/09	
		DBA-GRL15	類別区分：0001～0033	2GR-FSE(3.5L)AWD	H24/01	27/09	
		DBA-GRL12	類別区分：0001～0022	2GR-FKE(3.5L)2WD	H27/10		
		DBA-GRL16	類別区分：0001～0022	2GR-FKE(3.5L)AWD	H27/10		
GS450h	プッシュ式	DAA-GWL10	類別区分：0001～0056	2GR-FXE(3.5L)+1KM 2WD	H24/01	R02/09	
GSF	プッシュ式	DBA-URL10	類別区分：0001～0002	2UR-GSE(5.0L)2WD	H27/10		
GX550	プッシュ式	3BA-VJA252W	類別区分：0002～0036	V35A-FTS(3.5L ﾀｰﾎﾞ） AWD	R06/05		
HS250h	プッシュ式	DAA-ANF10	類別区分：0001～0004	2AZ-FXE(2.4L)FWD	H21/07		
IS200t	プッシュ式	DBA-ASE30	類別区分：0001～0008	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H27/08	29/09	
IS250	プッシュ式	DBA-GSE20	類別区分：005～016、H18/07～：0017～0040、0045～0068	4GR-FSE(2.5L)2WD	H17/08		
		DBA-GSE25	類別区分：001～008、0009～0024	4GR-FSE(2.5L)4WD	H17/08		
	プッシュ式	DBA-GSE30	類別区分：0001～0004	4GR-FSE(2.5L)2WD	H25/04	27/07	
		DBA-GSE35	類別区分：0001～0004	4GR-FSE(2.5L)4WD	H25/04	28/09	
IS250 C	プッシュ式	DBA-GSE20	類別区分：0041～0044、0069～0076	4GR-FSE(2.5L)2WD	H21/05		
IS300	プッシュ式	DBA-ASE30	類別区分：0009～0012	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/10	R02/08	
		3BA-ASE30	類別区分：0001～0004	8AR-FTR(2.0L)ターボ 2WD	R02/09		

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「 改 」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/11/10

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
IS300h	プッシュ式	DAA-AVE30	類別区分：0001～0008	2AR-FSE(2.5L)2WD	H25/04	R02/08	
		DAA-AVE35	類別区分：0001～0008	2AR-FSE(2.5L)AWD	H27/08	R02/08	
		6AA-AVE30	類別区分：0001～0008	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	R02/09	07/12	
		6AA-AVE35	類別区分：0001～0003	2AR-FSE(2.5L)+1KM 4WD	R02/09		
	プッシュ式	6AA-AVE30	類別区分：0009～0016	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	R08/01		
IS350	プッシュ式	DBA-GSE21	類別区分：001～012、 H18/07～：0013～0032、 H21/07～：0033～0056	2GR-FSE(3.5L)2WD	H17/08		
	プッシュ式	DBA-GSE31	類別区分：0001～0012	2GR-FSE(3.5L)2WD	H25/04	29/09	
		DBA-GSE31	類別区分：0013～0018	2GR-FKS(3.5L)2WD	H29/10	R02/08	
		3BA-GSE31	類別区分：0001～0002	2GR-FKS(3.5L)2WD	R02/09		
IS350 C	プッシュ式	DBA-GSE21	類別区分：0065～0072	2GR-FSE(3.5L)2WD	H22/08		
IS500	プッシュ式	5BA-USE30	類別区分：0001～0002	2UR-GSE(5.0L)2WD	R04/09		
ISF	プッシュ式	DBA-USE20	類別区分：0001～0012	2UR-GSE(5.0L)2WD	H19/10		
LBX	プッシュ式	6AA-MAYH10	類別区分：0007,0009,0011～0012	M15A-FXE(1.5L)2WD	R05/11	07/05	
		6AA-MAYH10	類別区分：0019,0021,0023～0024	M15A-FXE(1.5L)2WD	R07/06		
		6AA-MAYH15	類別区分：0007,0009,0011～0012	M15A-FXE(1.5L)AWD	R05/11	07/05	
		6AA-MAYH15	類別区分：0019,0021,0023～0024	M15A-FXE(1.5L)AWD	R07/06		
		4BA-GAYA16	類別区分：0004,0010,0012 R08/06～：0013～0016	G16E-GTS(1.6L)AWD	R06/08		
LC500	プッシュ式	DBA-URZ100	類別区分：0001-0005	2UR-GSE(5.0L)2WD	H29/03	R02/05	プッシュスタートスイッチ文字照明は遅い
		5BA-URZ100	類別区分：0001-0026	2UR-GSE(5.0L)2WD	R02/06	05/04	
		5BA-URZ100	類別区分：0027-0029	2UR-GSE(5.0L)2WD	R05/05	07/07	
		5BA-URZ100	類別区分：0032-0033	2UR-GSE(5.0L)2WD	R07/08		
LC500h	プッシュ式	DAA-GWZ100	類別区分：0001-0005	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	H29/01	R02/05	プッシュスタートスイッチ文字照明は遅い
		6AA-GWZ100	類別区分：0001-0018	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R02/06	05/04	
		6AA-GWZ100	類別区分：0019-0021	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R05/05	07/07	
		6AA-GWZ100	類別区分：0022-0023	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R07/08		
LM500h	プッシュ式	5AA-TAWH15W	別区分：0001～0008	T24A-FTS(2.4L)AWD	R05/11		

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「 改 」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/11/10

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式（和暦）	終了（和暦）	備考
LS460	プッシュ式	DBA-USF40	類別区分：0001～0045	1UR-FSE(4.6L)2WD	H18/09	29/11	
		DBA-USF45	類別区分：0001～0018	1UR-FSE(4.6L)4WD	H20/08	29/11	
LS460L	プッシュ式	DBA-USF41	類別区分：0001～0022	1UR-FSE(4.6L)2WD	H20/08	29/11	
		DBA-USF46	類別区分：0001～0016	1UR-FSE(4.6L)4WD	H20/08	29/11	
LS500 LS500h LS500h (Advanced Drive付) ※類別区分番号参照	プッシュ式	DBA-VXFA50	類別区分：0001～0052	V35A-FTS(3.5L)ターボ 2WD	H29/12	R02/09	
		DBA-VXFA55	類別区分：0001～0052	V35A-FTS(3.5L)ターボ AWD	H29/12	R02/09	
		3BA-VXFA50	類別区分：0001～0054	V35A-FTS(3.5L)2WD	R02/10	05/09	
		3BA-VXFA55	類別区分：0001～0054	V35A-FTS(3.5L)4WD	R02/10	05/09	
		DAA-GVF50	類別区分：0001～0052	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	H29/10	R01/11	
		DAA-GVF55	類別区分：0001～0052	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	H29/10	R01/11	
		6AA-GVF50	類別区分：0001～0070	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R01/12	04/10	
		6AA-GVF55	類別区分：0001～0082	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R01/12	04/10	
		6AA-GVF50	類別区分：0071～0088	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R04/10	05/09	
		6AA-GVF55	類別区分：0083～0100	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R04/10	05/09	
		6AA-GVF55	類別区分：0101～0106	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R04/10		
LS500 LS500h	プッシュ式	3BA-VXFA50	類別区分：0055～0072	V35A-FTS(3.5L)2WD	R05/10		
		3BA-VXFA55	類別区分：0055～0072	V35A-FTS(3.5L)2WD	R05/10		
		6AA-GVF50	類別区分：0089～0106	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R05/10		
		6AA-GVF55	類別区分：0107～0124	8GR-FXS(3.5L)+2NM AWD	R05/10		
LS600h	プッシュ式	DAA-UVF45		2UR-FSE(5.0L)AWD	H19/05	29/09	
LS600hL	プッシュ式	DAA-UVF46		2UR-FSE(5.0L)AWD	H19/05	29/09	
LX570	プッシュ式	DBA-URJ201W		3UR-FE(5.7L)AWD	H27/09	R02/07	
		3BA-URJ201W		3UR-FE(5.7L)AWD	R02/08		
LX600	プッシュ式	3BA-VJA310W	類別区分：0001～0014	V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R03/12	R07/02	
	プッシュ式	3BA-VJA310W	類別区分：0001～0014	V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R07/03		
LX700h	プッシュ式	5AA-VJH310W	類別区分：0001～0010	V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R07/03		
NX200t	プッシュ式	DBA-AGZ10	類別区分：0001～0100	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H26/07	29/08	
		DBA-AGZ15	類別区分：0001～0055	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H26/07	29/08	

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「 改 」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/11/10

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 (和暦)	終了 (和暦)	備考
NX250	プッシュ式	5BA-AAZA20	類別区分：0001～0030	A25A-FKS(2.5L)2WD	R03/11	07/06	プッシュイルミはドア
		5BA-AAZA25	類別区分：0001～0030	A25A-FKS(2.5L)4WD	R03/11	07/06	
NX300	プッシュ式	DBA-AGZ10	類別区分：0101～0155	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/09	R02/08	
		DBA-AGZ15	類別区分：0056～0110	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H29/09	R02/08	
		3BA-AGZ10	類別区分：0001～0110	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/09	03/10	
		3BA-AGZ15	類別区分：0001～0110	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	R02/09	03/10	
NX300h	プッシュ式	DAA-AYZ10		2AR-FXE(2.5L)2WD	H26/07	R02/08	
		DAA-AYZ15		2AR-FXE(2.5L)4WD	H26/07	R02/08	
		6AA-AYZ10		2AR-FXE(2.5L)2WD	R02/09		
		6AA-AYZ15		2AR-FXE(2.5L)4WD	R02/09		
NX350	プッシュ式	5BA-TAZA25	類別区分：0001～0102	T24A-FTS(2.4L)ターボ 4WD	R03/11		プッシュイルミはドアを開けると減光点灯
NX350h	プッシュ式	6AA-AAZH20	類別区分：0001～0072	A25A-FXS(2.5L)2WD	R03/11		プッシュイルミはドア
		6AA-AAZH25	類別区分：0001～0082	A25A-FXS(2.5L)AWD	R03/11		
NX450h+	プッシュ式	6LA-AAZH26	類別区分：0001～0046	A25A-FXS(2.5L)AWD	R03/11		プッシュイルミはドアを開けると減光点灯
RC200t	プッシュ式	DBA-ASC10	類別区分：0001～0002	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H27/10	29/10	
RC300	プッシュ式	DBA-ASC10	類別区分：0003～0006	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/11	R02/08	
		3BA-ASC10	類別区分：0001～0004	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/09		
RC300h	プッシュ式	DAA-AVC10	類別区分：0001～0004	2AR-FSE(2.5L)2WD	H26/09	R02/08	
		6AA-AVC10	類別区分：0001～0006	2AR-FSE(2.5L)2WD	R02/09		
RC350	プッシュ式	DBA-GSC10	類別区分：0001～0004	2GR-FSE(3.5L)2WD	H26/09	29/10	
		DBA-GSC10	類別区分：0005～0012	2GR-FKE(3.5L)2WD	H29/11	R02/08	
		3BA-GSC10	類別区分：0001～0008	2GR-FKS(3.5L)2WD	R02/09		

レクサス

【注意】 車検証記載の型式に「 改 」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/11/10

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式（和暦）	終了（和暦）	備考
RCF	プッシュ式	DBA-USC10		2UR-GSE(5.0L)2WD	H26/09	31/02	
		5BA-USC10		2UR-GSE(5.0L)2WD	H31/03		
RX200t	プッシュ式	DBA-AGL20W	類別区分：0001～0020	8AR-FTS(2.0L)ターボ FWD	H27/09	29/11	
		DBA-AGL25W	類別区分：0001～0030	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H27/09	29/11	
RX270	プッシュ式	DBA-AGL10W		1AR-FE(2.7L)FWD	H22/08	27/08	
RX300	プッシュ式	DBA-AGL20W	類別区分：0031～0090	8AR-FTS(2.0L)ターボ FWD	H29/12	R02/06	
		DBA-AGL25W	類別区分：0031～0090	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD	H29/12	R02/06	
		3BA-AGL20W	類別区分：0001～0060	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/07		
		3BA-AGL25W	類別区分：0001～0060	8AR-FTS(2.0L)ターボ 4WD	R02/07		
RX350	プッシュ式	DBA-GGL10W		2GR-FE(3.5L)FWD	H21/01	27/08	
		DBA-GGL15W		2GR-FE(3.5L)AWD	H21/01	27/08	
		DBA-GGL16W		2GR-FE(3.5L)AWD エアサス	H21/01	24/03	
	プッシュ式	5BA-TALA10	類別区分：0006～0016	T24A-FTS(2.4L)2WD	R04/11		
		5BA-TALA15	類別区分：0007～0018、0025～0028	T24A-FTS(2.4L)4WD	R04/11		
RX350h	プッシュ式	6AA-AALH10	類別区分：0006～0012、0019～0022	A25A-FXS(2.5L)2WD	R05/07		
		6AA-AALH15	類別区分：0007～0012、0019～0022	A25A-FXS(2.5L)4WD	R05/07		
RX450h	プッシュ式	DAA-GYL15W		2GR-FXE(3.5L)+4JM+2FM AWD	H21/01	27/09	
		DAA-GYL16W		2GR-FXE(3.5L)+4JM+2FM AWD エアサス	H21/01	27/09	
		DAA-GYL10W		2GR-FXE(3.5L)+4JM FWD	H21/09	27/09	
	プッシュ式	DAA-GYL20W		2GR-FXS(3.5L)+6JM FWD	H27/10	R02/06	
		DAA-GYL25W		2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM AWD	H27/10	R02/06	
		6AA-GYL20W		2GR-FXS(3.5L)+6JM 2WD	R02/07		
		6AA-GYL25W		2GR-FXS(3.5L)+6JM 4WD	R02/07		
RX450hL	プッシュ式	6AA-GYL26W		2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM AWD	H29/12		
RX450h+	プッシュ式	6LA-AALH16	類別区分：0001～0006、0013～0016	A25A-FXS(2.5L)4WD	R04/11		
RX500h	プッシュ式	5AA-TALH17	類別区分：0001～0006、0013～0016	T24A-FTS(2.4L)4WD	R04/11		
RZ300e	プッシュ式	ZAA-XEBM10	類別区分：0009～0012	1XM	R05/11		
RZ350e	プッシュ式	ZAA-XEBM20	類別区分：0005～0012	2XM	R07/11		

レクサス

【注意】　車検証記載の型式に「 改 」があるものは未確認です。
車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

2026/11/10

車種	エンジン スタート方式	車両型式	類別区分（車検証）	仕様	年式 （和暦）	終了 （和暦）	備考
RZ450e	プッシュ式	ZAA-XEBM15	類別区分：0009～0012	1XM+1YM	R05/02		
RZ500e RZ550e RZ600e	プッシュ式	ZAA-XEBM25	類別区分：0005～0018	2XM+2XM	R07/11		
UX200	プッシュ式	6BA-MZAA10	類別区分：0001～0044	M20A-FKS(2.0L)2WD	H30/10	R05/12	
UX250h	プッシュ式	6AA-MZAH10	類別区分：0001～0044	M20A-FXS(2.0L)2WD	H30/10	R05/12	
		6AA-MZAH15	類別区分：0001～0044	M20A-FXS(2.0L)4WD	H30/10	R05/12	
UX300e	プッシュ式	ZAA-KMA10	類別区分：0001～0004	4KM 2WD	R03/02	R05/12	
	プッシュ式	ZAA-KMA10	類別区分：0005～0008	4KM 2WD	R06/01		
UX300h	プッシュ式	6AA-MZAH11	類別区分：0001～0024	M20A-FXS(2.0L)2WD	R06/01	07/11	
		6AA-MZAH16	類別区分：0001～0024	M20A-FXS(2.0L)AWD	R06/01	07/11	
		6AA-MZAH11	類別区分：0025～0048	M20A-FXS(2.0L)2WD	R07/12		
		6AA-MZAH16	類別区分：0025～0048	M20A-FXS(2.0L)AWD	R07/12		

※適合表に記載がない車両でも「キーシリンダー式の車両」にかぎり「特殊取付対応店」でお取り付けが可能です。

特殊取付対応店によっては、取り付け可能な車種が限定される場合がございますので事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。

弊社ご相談窓口にお電話いただけましたら「特殊取付対応店」にお繋ぎさせていただきます。　ご相談窓口電話番号　：　０５０－２０３０－３３４８

→　取扱店紹介ページ（HPリンク）へ